BTV VINTAGE

Instrukcja obsługi

Ważne przed rozpoczęciem

Klucze awaryjne przechowuj w bezpiecznym miejscu poza sejfem. Zmień oba kody fabryczne. Programowanie i próby działania wykonuj przy otwartych drzwiach.

1. Pierwsze użycie

Sejf jest dostarczany otwarty. Usuń materiały zabezpieczające umieszczone przy drzwiach. Przed zamknięciem sprawdź działanie zamka i rygli przy otwartych drzwiach.

2. Instalacja baterii

Sejf jest zasilany czterema bateriami alkalicznymi AA 1,5 V. Zdejmij pokrywę komory baterii po wewnętrznej stronie drzwi i włóż cztery baterie zgodnie z oznaczeniami biegunowości. Załóż pokrywę.

3. Ustawienie i zmiana kodu użytkownika

Kod fabryczny: 1234. Kod użytkownika może mieć od 3 do 8 cyfr.

1. Pozostaw drzwi otwarte i naciśnij czerwony przycisk resetowania po wewnętrznej stronie drzwi.
2. Po dwóch sygnałach dźwiękowych wprowadź nowy kod i naciśnij #. Masz na to 10 sekund.
3. Zapisanie kodu potwierdzą dwa sygnały dźwiękowe oraz sygnalizacja LED.
4. Sprawdź nowy kod kilkukrotnie przy otwartych drzwiach.

4. Ustawienie i zmiana kodu głównego (master)

Kod fabryczny: 123456. Kod główny składa się z 6 cyfr.

1. Przy otwartych drzwiach naciśnij kolejno 0 i 0.
2. Naciśnij czerwony przycisk resetowania po wewnętrznej stronie drzwi.
3. Po dwóch sygnałach dźwiękowych wprowadź nowy sześciocyfrowy kod główny i naciśnij #. Masz na to 10 sekund.
4. Zapisanie potwierdzą dwa sygnały dźwiękowe oraz sygnalizacja LED. Sprawdź działanie przy otwartych drzwiach.

BTV VINTAGE

Otwieranie, zasilanie awaryjne i montaż

5. Otwieranie sejfu

Wprowadź kod i naciśnij #. Zapali się zielona kontrolka. Gdy świeci, obróć okrągłe pokrętło zgodnie z ruchem wskazówek zegara i otwórz drzwi. Nieprawidłowy kod powoduje trzy krótkie sygnały i zapalenie czerwonej kontrolki. Trzy kolejne błędne próby uruchamiają blokadę na 60 sekund.

6. Zamykanie sejfu

Zamknij drzwi i obróć pokrętło przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Sprawdź, czy drzwi są zablokowane.

7. Otwieranie awaryjne

W komplecie znajdują się dwa klucze awaryjne. Umożliwiają otwarcie sejfu przy rozładowanych bateriach lub zapomnianym kodzie.

1. Zdejmij osłonę zamka awaryjnego w prawej dolnej części drzwi.
2. Włóż klucz i obróć go przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.
3. Jednocześnie obróć pokrętło zgodnie z ruchem wskazówek zegara i otwórz drzwi.

Zasilanie zewnętrzne: włóż cztery baterie AA 1,5 V do dołączonego zewnętrznego pojemnika. Podłącz go do gniazda z przodu pokrętła, obok przycisków. Następnie otwórz sejf kodem zgodnie z punktem 5. Zasilanie zewnętrzne nie zastępuje kodu.

8. Wymiana baterii

Niski poziom baterii sygnalizuje czerwona kontrolka migająca co 5 sekund podczas otwierania. Wymień baterie zgodnie z punktem 2.

9. Mocowanie sejfu

Aby ograniczyć ryzyko kradzieży, przymocuj sejf do podłogi, ściany lub szafy. Wykorzystaj fabryczne otwory w podstawie i tylnej ścianie. Dołączone elementy mocujące stosuj wyłącznie wtedy, gdy są odpowiednie do podłoża.

Opracowanie na podstawie przesłanej instrukcji BTV Vintage. Sposób obsługi sprawdzono także w instrukcji producenta.

Producent: BTV | btv.es
Źródło kontrolne: btv.es/sites/default/files/2025-11/Manual-Instrucciones_VINTAGE.pdf