

5400EURD

Model z uchwytem

Drzwiczki z żaluzją

Przycisk odblokowania



Przegródka do przechowywania kluczy



Dźwignia ponownego uruchomienia



Dźwignia otwarcia uchwyty

Instrukcje:

Otwieranie drzwiczek sejf

1. Przesunąć do dołu osłonę zabezpieczającą klawiaturę.
2. Wprowadzić kombinację cyfr (jeśli sejf jest nowy, ustawionym fabrycznie kodem blokady jest 0-0-0-0).
3. Nacisnąć przycisk odblokowania i pociągnąć drzwiczki w celu ich otwarcia.

Zamykanie drzwiczek sejf

1. Zamknąć drzwiczki sejf.
2. Wprowadzić kombinację cyfr.
3. Nasunąć osłonę na klawiaturę.

Programowanie nowej kombinacji cyfr:

Ustawionym fabrycznie kodem blokady jest 0-0-0-0.

1. Otworzyć drzwiczki przegrody (zapoznać się z instrukcjami).
2. Przesunąć dźwignię „reset” w lewo i do przodu.
3. Wprowadzić własną kombinację cyfr.
4. Ustawić na nowo przełącznik „reset” w początkowym położeniu.
5. Zamknąć drzwiczki.
6. Wprowadzić kombinację cyfr.
7. Nasunąć osłonę na klawiaturę.

Zawieszenie Select Access, model z uchwytem:

1. Otworzyć drzwiczki mini sejf.
2. Przesunąć dźwignię odblokowania uchwyty „release” w lewo w celu otwarcia.
3. Pociągnąć uchwyt do góry w celu odryglowania zatrzasku.
4. Wybrać dyskretne miejsce (za domem, za krzakiem). Zamocować uchwyt na klamce drzwi, kratkach okna, podeście schodów zewnętrznych lub barierce.
5. Zamknąć uchwyt w celu zaryglowania.
6. Zamknąć drzwiczki przegrody, wprowadzić kod i nasunąć osłonę na klawiaturę.

Uwaga:

- Sejf może być otwarty tak długo aż nie zostanie wprowadzony kod w celu zamknięcia.
- Należy pamiętać o założeniu osłony, która chroni przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi i kryje klawiaturę.

Rada:

Należy skontaktować się z firmą ubezpieczeniową w celu powiadomienia jej o zainstalowaniu sejfu Select Access na zewnątrz domu.

Nie wolno zapominać o zapisaniu swojego kodu. Kod powinien być przechowywany w bezpiecznym miejscu.