

5401EURD

XXXXX XXXXX XXXXX
XXXXX XXXXX XXXXX
XXXXX XXXXX XXXXX
XXXXX XXXXX XXXXX

Drzwiczki z żaluzją



Przycisk odblokowania



Oznaczyć na powierzchni mocowania miejsce otworów na śruby.

Nie wolno zapominać o zapisaniu swojego kodu.
Kod powinien być przechowywany w bezpiecznym miejscu.

XXXXX



Przegródka do przechowywania kluczy



Dźwignia ponownego uruchomienia



Użyć poziomicy do sprawdzenia czy sejf jest ustawiony odpowiednio w pionie.

Instrukcje:

Otwieranie drzwiczek sejfu

1. Przesunąć do dołu osłonę zabezpieczającą klawiaturę.
2. Wprowadzić kombinację cyfr (jeśli sejf jest nowy, ustawionym fabrycznie kodem blokady jest 0-0-0-0).
3. Nacisnąć przycisk odblokowania i pociągnąć drzwiczki w celu ich otwarcia.

Zamykanie drzwiczek sejfu

1. Zamknąć drzwiczki sejfu.
2. Wprowadzić kombinację cyfr.
3. Nasunąć osłonę na klawiaturę.

Programowanie nowej kombinacji cyfr:

Ustawionym fabrycznie kodem blokady jest 0-0-0-0.

1. Otworzyć drzwiczki przegrody (zapoznać się z instrukcjami).
2. Przesunąć dźwignię „reset” w lewo i do przodu.
3. Wprowadzić własną kombinację cyfr.
4. Ustawić na nowo przełącznik „reset” w początkowym położeniu.
5. Zamknąć drzwiczki.
6. Wprowadzić kombinację cyfr.
7. Nasunąć osłonę na klawiaturę.

Zamocowanie mini sejfu na ścianie

1. Otworzyć drzwiczki sejfu.
2. Umieścić sejf na wybranej powierzchni.
3. Użyć poziomicy do sprawdzenia czy sejf jest ustawiony odpowiednio w pionie.
4. Oznaczyć na powierzchni mocowania miejsce otworów na śruby.
5. Zdjąć sejf.
6. Wywiercić otwory.
7. W razie konieczności użyć młotka do zainstalowania elementów mocujących.
8. Ustawić sejf, włożyć śruby i przykręcić.
9. Zamknąć drzwiczki przegrody, wprowadzić kod i nasunąć osłonę na klawiaturę.

Uwaga:

- Sejf może być otwarty tak długo aż nie zostanie wprowadzony kod w celu zamknięcia.
- Należy pamiętać o założeniu osłony, która chroni przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi i kryje klawiaturę.